

สำหรับอุณหภูมิจากกล้อง

กล้องและแบตเตอรี่อาจร้อนขึ้นเนื่องจากการทำงานอย่างต่อเนื่ง ไม้ถือเป็นการทำงานผิดปกติ

การกั่นตัวของความชื้นเป็นหยดน้ำ

ถ้าเคลื่อนย้ายกล้องจากสถานที่ที่เย็นไปยังสถานที่ที่อุ่น โดตรง ความชื้นจะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเกาะภายในหรือภายนอกตัวกล้อง การกั่นตัวเป็นหยดน้ำนี้อาจทำให้กล้องทำงานผิดปกติ

วิธีป้องกันการกั่นตัวของความชื้นเป็นหยดน้ำ

เมื่อเคลื่อนย้ายกล้องจากสถานที่ที่เย็นไปยังสถานที่ที่อุ่น ให้ใส่กล้องไว้ในถุงพลาสติกที่ผนึกไว้ แล้วปล่อยให้กล้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสถานที่ใหม่เป็นเวลาประมาณเก็นหนึ่งชั่วโมง

ถ้ามีการกั่นตัวของความชื้นเป็นหยดน้ำ

ไว้ปิดกล้องแล้วรอประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ความชื้นระเหย ถ้าคุณภาพขามถ่ายภาพโดยที่ยังมีความชื้นหลงเหลืออยู่ภายในเลนส์ คุณจะไม่สามารถบันทึกภาพที่ชัดเจน

แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ภายในกล้อง

กล้องนี้มีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้อยู่ภายในกล้องเพื่อเก็บข้อมูลวันที่และเวลา และการตั้งค่าอื่นๆ ไม่ว่าจะเปิดหรือปิดสวิตช์ชู้ หรือคิดคังแบตเตอรี่หรือไม่ก็ตาม จะมีการชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้นี้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่คุณใช้งานกล้อง อย่างไรก็ตาม หากลคุณใช้งานกล้องเพียงระยะเวลาสั้นๆ แบตเตอรี่จะค่อยๆ คายประจุ หากลคุณไม่ใช้งานกล้องนานประมาณ 3 เดือน ประจุแบตเตอรี่จะคายออกจนหมด ในกรณีนี้ ต้องชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ก่อนจะใช้กล้อง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้นี้ แต่คุณก็ยังสามารถใช้กล้องได้ครบเท่าที่คุณไม่ได้นับที่วันที่และเวลา ถ้ากล้องดังกล่าวใหม่เป็นครั้งแรกทุกครั้งที่ชาร์จแบตเตอรี่ แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ภายในกล้องอาจเสื่อมได้ ปริญญาตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือศูนย์บริการในท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตจาก Sony

วิธีการชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ที่อยู่ภายในกล้อง

ใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วไว้ในกล้อง หรือเชื่อมต่อกับที่ชาร์จที่ผนังโดยใช้

อะแดปเตอร์ AC (จำหน่ายแยกต่างหาก) แล้ววางกล้องทิ้งไว้ โดยไม่ต้องเปิดสวิตช์

เป็นเวลา 24 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้น

สำหรับการบันทึกการแสดงภาพ

- เมื่อคุณใช้การ์ดหน่วยความจำกับกล้องนี้เป็นครั้งแรก ขอแนะนำให้ฟอร์แมตการ์ดโดยใช้กล้อง เพื่อให้การ์ดหน่วยความจำทำงานเต็มประสิทธิภาพก่อนถ่ายภาพ โปรดสังกตว่าการฟอร์แมตจะลบข้อมูลทั้งหมดในการ์ดหน่วยความจำอย่างถาวร และไม่สามารถกู้คืนได้ บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- ถ้าคุณบันทึก/ลบภาพซ้ำๆ การแยกส่วนข้อมูลอาจเกิดขึ้นกับการ์คหน่วยความจำ อาจไม่สามารถเก็บบันทึกหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ ในกรณีนี้ ให้เก็บบันทึกภาพของคุณลงในคอมพิวเตอร์หรือที่เก็บข้อมูลอื่นๆ จากนั้นฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ
- ไม่สามารถชดเชยข้อมูลภาพที่บันทึกไว้ได้ หากไม่สามารถบันทึกหรือแสดงภาพได้ อันเนื่องมาจากกล้องหรือการ์ดหน่วยความจำทำงานผิดปกติ เป็นต้น
- เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น ให้คัดลอก (สำรอง) ข้อมูลไปยังสื่อที่ใช้เก็บข้อมูลอื่นๆ เสมอ
- ก่อนที่จะบันทึกเหตุการณ์ครั้งสำคัญ ให้ลองบันทึกก่อนเพื่อให้แน่ใจว่ากล้องจะทำงานได้อย่างถูกต้อง
- กล้องนี้ไม่ใช่กล้องแบบป้องกันฝุ่น ละอองน้ำ หรือน้ำ
- อย่าเส็งกล้องไปที่ดวงอาทิตย์หรือที่ที่มีแสงจ้า เพราะอาจทำให้กล้องทำงานผิดปกติ
- อย่ามองกล้องอาทิตย์หรือแสงแดดจัดผ่านเลนส์ที่ถอดออก เพราะอาจทำให้ตาเสียหาย ไม่สามารถรักษาได้ หรืออาจทำให้เลนส์ทำงานผิดปกติ
- อย่าใช้กล้องใกล้กับบริเวณที่ปล่อยคลื่นวิทยุกำลังสูงหรือแรงแม่เหล็ก อาจอาจไม่สามารถบันทึกหรือแสดงภาพได้อย่างถูกต้อง
- การใช้กล้องในบริเวณที่มีทรายหรือฝุ่นละอองอาจทำให้กล้องทำงานผิดปกติ
- อย่าข่าหรือกระแทกกล้อง นอกจากการทำงานผิดปกติและการบันทึกภาพไม่ได้แล้ว ยังอาจทำให้ใช้การ์ดหน่วยความจำไม่ได้หรือทำให้ข้อมูลภาพล้มเหลว เสียหาย หรือสูญหายด้วย
- ใช้ผ้านุ่มเช็ดทำความสะอาดเลนซ์ ความร้อนจากการปล่อยแฟลชอาจทำให้เกิดฝุ่นเกาะบนเลนซ์ ซึ่งจะทำให้เกิดขุ่นหรือรอยไหม้ได้
- เก็บกล้อง อุปกรณ์เสริมที่หุ้มา และอื่นๆ ให้ห่างจากเด็ก เด็กอาจกลืนการ์ดหน่วยความจำ ถ้าเกิดปัญหาเช่นนี้ ให้ปรึกษาแพทย์ทันที

คำเตือนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

รายการโทรทัศน์ พิธีม วัสดุโอเทป และเนื้อห่ออื่นๆ อาจได้รับการจัดลิขสิทธิ์ การบันทึกเนื้อหาดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายลิขสิทธิ์

รายละเอียดของข้อมูลที่อธิบายไว้ในคู่มือเล่มนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์กล่าวถึงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ เว้นแต่จะอธิบายไว้ในคู่มือเล่มนี้ ต้องใช้งานที่อุณหภูมิแวดล้อมปกติ 25°C และใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟเต็มครบหนึ่งชั่วโมงหลังจากไฟ CHARGEดับลง

เครื่องหมายการค้า

- α** เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation
- “Memory Stick”, “”, “Memory Stick PRO”, **MEMORY STICK PRO**, “Memory Stick Duo”, **MEMORY STICK DUO**, “Memory Stick PRO Duo”, **MEMORY STICK PRO DUO**, “Memory Stick PRO-HG Duo”, **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, “Memory Stick Micro”, “MagicGate” และ **MAGIC GATE** เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation
- “InfoLITHIUM” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation
- “PhotoTV HD” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation
- DVDirect เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation
- Blu-ray Disc™ และ Blu-ray™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Blu-ray Disc Association
- “AVCHD Progressive” และเครื่องหมายโลโก้ “AVCHD Progressive” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Panasonic Corporation และ Sony Corporation
- Dolby และสัญลักษณ์ตัว D สองตัวเป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories
- Microsoft, Windows และ Windows Vista เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
- HDMI โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC
- Macintosh และ Mac OS เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc.
- PowerPC เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ IBM Corporation ในสหรัฐอเมริกา
- Intel, Intel Core และ Pentium เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Intel Corporation
- โลโก้ SDXC เป็นเครื่องหมายการค้าของ SD-3C, LLC
- Eye-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าของ Eye-Fi Inc.
- MultiMediaCard เป็นเครื่องหมายการค้าของ MultiMediaCard Association
- “” และ “PlayStation” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Computer Entertainment Inc.
- Adobe เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
- นอกจากนี้ โดยทั่วไปชื่อระบบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในคู่มือเล่มนี้ยังเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในคู่มือเล่มนี้ไม่ได้ใช้สัญลักษณ์ ™ หรือ © ในทุกที่



- เพิ่มความสะดวกสบายไปกับ PlayStation 3 ของคุณโดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับ PlayStation 3 จาก PlayStation Store (ที่มีให้บริการ)
- แอปพลิเคชันสำหรับ PlayStation 3 กำหนดให้ต้องใช้บัญชีเครือข่าย PlayStation และการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่มี PlayStation Store เปิดให้บริการ



AVCHD Progressive



คำเตือน
<p>เพื่อลดอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าชุด อย่าให้ตัวอุปกรณ์เปียกฝนหรือถูกความร้อน</p>

ข้อสำคัญเพื่อความปลอดภัย

-เก็บรักษาข้อสำคัญเหล่านี้

อันตราย

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าชุด

ควรปฏิบัติตาม

คำแนะนำต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

ถ้าหากรูปร่างของปลั๊กไฟฟ้าไม่พอดีกับเต้าเสียบ ให้ลิดตัวแปลงปลั๊กไฟฟ้าที่มีรูปร่างเหมาะสมกับเต้าเสียบไฟฟ้า

คำเตือน
<p>การใช้งานก่อนแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกวิธี อาจทำให้ก้อนแบตเตอรี่ใหม่ เป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้หรือสารเคมีไหม้ได้ โปรดทำความเข้าใจข้อควรระวังต่อไปนี้</p>

- อย่าทำการแยกชิ้นส่วน
- อย่าทำให้ลัดวงจรและระวังอย่าให้ก้อนแบตเตอรี่โดนแรงกระแทกหรือแรงอัด อย่างเช่น ทับด้วยก้อน, หล่นหรือเหยียบบนแบตเตอรี่
- อย่าทำให้ลัดวงจรและอย่าให้วัตถุที่เป็น โลหะเข้ามาสัมผัสกับส่วนขั้วโลหะของแบตเตอรี่
- อย่าเก็บในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 60 °C (140 °F) อย่างเช่น บริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง หรือในรถยนต์ที่จอดกลางแจ้ง
- อย่าเผาหรือทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ
- อย่าใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่เสียหายหรือมีรอยร้าว

- ชาร์จก้อนแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แห่งชาติของ Sony หรืออุปกรณ์ที่สามารถชาร์จก้อนแบตเตอรี่ได้เท่านั้น

- เก็บก้อนแบตเตอรี่ให้ห่างจากมือเด็ก
- รักษาก้อนแบตเตอรี่ให้แห้งอยู่เสมอ
- เปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ชนิดดียวกัน หรือชนิดเทียบเท่าที่แนะนำโดย Sony เท่านั้น
- ทิ้งก้อนแบตเตอรี่ใช้แล้วตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือเท่านั้น

แท่นชาร์จแบตเตอรี่

ถึงแม้ว่าไฟ CHARGE จะดับ แท่นชาร์จแบตเตอรี่จะยังคงใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ AC ครบเท่าที่ส่งต่อให้กับเค้นเสียบติดผนังอยู่ ถ้าหากพบปัญหาระหว่างการใช้งานแท่นชาร์จแบตเตอรี่ ให้ทำการตัดไฟ โดยถอดสายออกจากเค้นเสียบติดผนังที่

สายไฟ (ถ้าหากให้มาด้วย) ถู้ออกแบบมาให้ใช้งานกับกล้องนี้เท่านั้น ไม่ควรรนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

ประเทศที่ผลิต: ไทย
นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด
2126 อาคารกรวมศูนย์ ชั้น 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
กรุงเทพฯ 10310
โทร. (02) 715-6100
แฟกซ์ (02) 715-6020
อีเมล Sothai.cic@ap.sony.com
http://www.sony.co.th
เดือนปีนำเข้า: โปรดดูข้างกล่อง