


# SONY®

## กล่องบันทึกวิดีโอ HD ระบบดิจิทัล

### HDR-AS15

เอกสารนี้เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันที่มาพร้อมกับ/เปลี่ยนแปลงโดยการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ รวมทั้งการใช้งานที่เกี่ยวข้อง โปรดดูรายละเอียดจาก “คู่มือการใช้งาน” และ “คู่มือ”

# สลับระหว่าง โหมดคัดลอก/ โหมดรีโมทควบคุม



ขณะใช้งานฟังก์ชันสมาร์ตรีโมทคอนโทรล ท่านสามารถสลับไปมาระหว่างโหมดคัดลอก/โหมดรีโมทควบคุมได้โดยการสั่งงานที่สมาร์ตโฟน

- 1 เปิดสวิตช์กล้องและตั้งเป็นโหมดถ่ายภาพ (ภาพเคลื่อนไหว/บันทึกภาพนิ่งเป็นระยะ)
- 2 เปิดใช้งานโปรแกรมบนสมาร์ตโฟนของท่าน และเชื่อมต่อสมาร์ตโฟนเข้ากับกล้องถ่ายภาพผ่าน Wi-Fi  
ดูรายละเอียดการตั้งค่าสำหรับสมาร์ตโฟนได้จากหัวข้อ “การตั้งค่าสมาร์ตโฟน” ในคู่มือ
- 3 เปลี่ยนโหมดของกล้องโดยใช้ “PlayMemories Mobile” บนสมาร์ตโฟน

## หมายเหตุ

- อัปเดต “PlayMemories Mobile” ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด (เวอร์ชัน 3.0 หรือใหม่กว่า) ก่อนเริ่มใช้งานฟังก์ชันสมาร์ตรีโมทคอนโทรล
- ท่านสามารถใช้งานในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี้
  - โหมดภาพเคลื่อนไหว/บันทึกภาพนิ่งเป็นระยะ
- ฟังก์ชันนี้เริ่มใช้งานได้เมื่อกำลังอยู่ในโหมดเตรียมพร้อมบันทึกเท่านั้น

## รายการเมนูที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์

- [SEND] (ส่ง) ถูกยกเลิก ท่านสามารถเชื่อมต่อกล้องผ่าน Wi-Fi เท่านั้น ในโหมดถ่ายภาพ ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเชื่อมต่อกล้องผ่าน Wi-Fi และสลับเป็นโหมดคัดลอกโดยสั่งงานจากสมาร์ตโฟน
- การตั้งค่าเริ่มต้นของ [A.OFF] (เปิดอัตโนมัติ) เปลี่ยนจาก [10sec] เป็น [60sec]
- การตั้งค่าเริ่มต้นของ [RMOTE] (รีโมท) เปลี่ยนจาก [OFF] เป็น [ON]

## หมายเหตุ

- เนื่องจากการตั้งค่าเริ่มต้นของ [RMOTE] เปลี่ยนเป็น [ON] การใช้งานอาจเพิ่มขึ้นเมื่อกำลังไม่ได้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi และส่งผลให้ระยะเวลาที่สามารถบันทึกได้สั้นลง ขอแนะนำให้ตั้งค่า [RMOTE] เป็น [OFF] เมื่อกำลังไม่ได้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi
- หลังจากที่ใช้ [RESET] (รีเซ็ต) แล้ว การตั้งค่าต่างๆ ของกล้องจะเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นตามที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยการอัปเดตเฟิร์มแวร์