

# SONY®

## α33 α55

### SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

ฟังก์ชันใหม่ต่างๆ ที่อยู่ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ และการทำงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ  
ได้อธิบายไว้ที่นี่แล้ว

โปรดดู “คำแนะนำการใช้งาน”

# ฟังก์ชันที่มีให้

การอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้จะทำให้กล้องของคุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆ ต่อไปนี้

## ฟังก์ชันที่มีอยู่ในปุ่มเลือกโหมด

ปุ่มเลือกโหมด	รายการใหม่ที่ให้	ฟังก์ชัน
SCN	เอฟเฟ็กต์ภาพ	เลือกฟิลเตอร์เพื่อให้ได้พื้นผิวแบบต่างๆ

## ฟังก์ชันที่มีให้กับเมนู

เมนู	รายการใหม่ที่ให้	ฟังก์ชัน
 3	ปุ่ม D-RANGE	ช่วยให้คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันที่ต้องการให้กับปุ่ม D-RANGE
 2	ตั้งค่าแสดงช่องมอง	ตั้งค่าการแสดงผลชัตเตอร์สปีด ค่ารับแสง สเกล EV และสเกล SteadyShot ในช่องมองภาพ เมื่อมีการปิดบันทึกข้อมูล
 2	เมนูเริ่มต้น	เลือกเมนูแรกที่แสดงจากเมนูด้านบนสุดหรือหน้าจอบนสุดท้ายที่เลือก

# เอฟเฟ็คภาพ

คุณสามารถถ่ายภาพโดยใช้ฟิลเตอร์เอฟเฟ็คเพื่อให้ได้พื้นผิวแบบต่างๆ

1 หมุนปุ่มเลือกโหมดไปที่ **SCN** (SCN/เอฟเฟ็คภาพ)

2 กดตรงกลางปุ่มควบคุม

3 เลือกโหมดที่ต้องการด้วย ▲/▼ แล้วกดตรงกลางของปุ่มควบคุม

- หากต้องการเปลี่ยนเอฟเฟ็ค ให้กดปุ่ม Fn แล้วเลือกเอฟเฟ็คอื่น
- รายการที่ใช้สำหรับเอฟเฟ็คของภาพจะแสดงไว้ด้านท้ายของรายการที่ใช้สำหรับเลือกบรรยากาศ

 การเกิดสีแบบ ชั้นบันได (สี)	สร้างภาพที่มีคอนทราสต์สูง ดูแอ็บสแตร็ก ด้วยการเน้นหนักที่เมสี	
 การเกิดสีแบบ ชั้นบันได (สีขาวดำ)	สร้างภาพที่มีคอนทราสต์สูง ดูแอ็บสแตร็ก แบบขาวดำ	
 สีสิ้นสดใส	สร้างภาพสดใสด้วยการเน้น โทนสี	
 ภาพแนวเรโทร	สร้างภาพให้ดูเก่า ด้วยโทนสีซีเปีย และคอนทราสต์อ่อน	
 สีนพื้นขาวดำ (สีแดง)	สร้างภาพที่คงสีแดงไว้ แต่เปลี่ยนสีอื่น เป็นขาวดำ	

<p>๓๓ สิบนพื้นขาวดำ (สีเขียว)</p>	<p>สร้างภาพที่คงสีเขียวไว้ แต่เปลี่ยนสีอื่นเป็นขาวดำ</p>	
<p>๓๔ สิบนพื้นขาวดำ (สีน้ำเงิน)</p>	<p>สร้างภาพที่คงสีน้ำเงินไว้ แต่เปลี่ยนสีอื่นเป็นขาวดำ</p>	
<p>๓๕ สิบนพื้นขาวดำ (สีเหลือง)</p>	<p>สร้างภาพที่คงสีเหลืองไว้ แต่เปลี่ยนสีอื่นเป็นขาวดำ</p>	
<p>๓๖ ภาพโทนสว่าง</p>	<p>สร้างภาพที่มีบรรยากาศที่แสดง: สว่าง โปร่งแสง ละเอียดอ่อน ละมุนละไม นุ่มนวล</p>	
<p>๓๗ สีเดียว คอนทราสต์สูง</p>	<p>สร้างภาพที่มีคอนทราสต์สูง เป็นแบบขาวดำ</p>	
<p>๓๘ กล้องทอย</p>	<p>สร้างภาพถ่ายที่ดูเป็นภาพของกล้องทอยด้วยมุมแบบมีเงาและสีที่ชัดเจน</p>	

### หมายเหตุ

- หากคุณเลือกรายการเอฟเฟ็กต์ภาพ โดยเลือก [RAW] หรือ [RAW & JPEG] ไว้แล้ว [คุณภาพ] จะถูกตั้งเป็น [ละเอียด] ชั่วคราว
- เมื่อเลือก [สิบนพื้นขาวดำ (สีแดง)], [สิบนพื้นขาวดำ (สีเขียว)], [สิบนพื้นขาวดำ (สีน้ำเงิน)] หรือ [สิบนพื้นขาวดำ (สีเหลือง)] ไว้แล้ว ภาพอาจไม่แสดงเป็นสีที่เลือกไว้ โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของการถ่ายภาพหรือวัตถุ
- เนื่องจากกล้องจะพิจารณาการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจะไม่มีคุณสมบัติบางอย่าง เช่น ISO ฟังก์ชันสร้างสรรค์ภาพถ่าย
- เมื่อคุณเลือกการเลือกบรรยากาศ คุณจะไม่สามารถปรับระดับแสงและสมดุลย์แสงสีขาว เมื่อคุณเลือกรายการเอฟเฟ็กต์ภาพ คุณสามารถปรับตัวเลือกดังกล่าวได้

# ปุ่ม D-RANGE

คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งต่อไปนี้ให้กับปุ่ม D-RANGE


1 ปุ่ม MENU →  3 → [ปุ่ม D-RANGE] → เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ

โหมดขับเคลื่อน	กำหนด “โหมดขับเคลื่อน” ให้กับปุ่ม D-RANGE
โหมดแฟลช	กำหนด “โหมดแฟลช” ให้กับปุ่ม D-RANGE
โหมดออโต้โฟกัส	กำหนด “โหมดออโต้โฟกัส” ให้กับปุ่ม D-RANGE
บริเวณปรับ AF	กำหนด “บริเวณปรับ AF” ให้กับปุ่ม D-RANGE
ค้นหาภาพใบหน้า	กำหนด “ค้นหาภาพใบหน้า” ให้กับปุ่ม D-RANGE
ลั่นชัตเตอร์ด้วยยิ้ม	กำหนด “ลั่นชัตเตอร์ด้วยยิ้ม” ให้กับปุ่ม D-RANGE
ISO	กำหนด “ISO” ให้กับปุ่ม D-RANGE
โหมดวัดแสง	กำหนด “โหมดวัดแสง” ให้กับปุ่ม D-RANGE
ชดเชยแสงแฟลช	กำหนด “ชดเชยแสงแฟลช” ให้กับปุ่ม D-RANGE
สมดุลแสงสีขาว	กำหนด “สมดุลแสงสีขาว” ให้กับปุ่ม D-RANGE
DRO/ออโต้ HDR	กำหนด “DRO/ออโต้ HDR” ให้กับปุ่ม D-RANGE
สร้างสรรค์ภาพถ่าย	กำหนด “สร้างสรรค์ภาพถ่าย” ให้กับปุ่ม D-RANGE
SCN/เอฟเฟ็กต์ภาพ	กำหนด “SCN/เอฟเฟ็กต์ภาพ” ให้กับปุ่ม D-RANGE
ถ่ายภาพพาโนรามา	กำหนด “ถ่ายภาพพาโนรามา” ให้กับปุ่ม D-RANGE

# ตั้งค่าแสดงช่องมอง

เมื่อคุณปิดบันทึกข้อมูล คุณยังสามารถปิดการแสดงชัตเตอร์สปีด ค่ารูรับแสง สเกล EV และสเกล SteadyShot

- สำหรับรายละเอียดวิธีการสลับการแสดงบันทึกข้อมูล ให้ดูที่ “ตัวแสดงสถานะบนหน้าจอ” ใน “คำแนะนำการใช้งาน”

1 ปุ่ม MENU →  2 → [ตั้งค่าแสดงช่องมอง] → เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ

<input checked="" type="checkbox"/>	ตลอดเวลา	ชัตเตอร์สปีด ค่ารูรับแสง สเกล EV และสเกล SteadyShot จะปรากฏเสมอ
	เมื่อตอนทำงาน	ชัตเตอร์สปีด, ค่ารูรับแสง, สเกล EV และสเกล SteadyShot จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการปรับระดับแสงเท่านั้น

# เมนูเริ่มต้น

รายการนี้อนุญาตให้คุณเลือกว่าจะแสดงหน้าจอแรกของเมนูทุกครั้งหรือแสดงผลหน้าจอของรายการที่คุณเลือกเป็นครั้งสุดท้าย

1 [เมนู] → 2 → [เมนูเริ่มต้น] → เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ

	เมนูระดับบนสุด	แสดงหน้าจอแรกของเมนูเสมอ
✓	เมนูใช้งานล่าสุด	แสดงรายการสุดท้ายที่เลือก วิธีนี้จะทำให้สามารถเริ่มรายการล่าสุดที่คุณตั้งค่าไว้ก่อนหน้าใหม่อย่างรวดเร็วได้ง่ายมากขึ้น