SONY

4-471-163-**92** (1)

Personal Audio System

คู่มือการใช้งาน

4 7 1 1 1 6 3 9 2 (1)

©2013 Sony Corporation Printed in China

GTK-N1BT

TH

http://www.sony.net/

Made for iPod iPhone

คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงต่อไฟไหม้ อย่าคลุมส่วนระบายอากาศของอุปกรณ์ด้วยหนังสือพิมพ์ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน และอื่นๆ อย่าให้อุปกรณ์ถูกแหล่งเปลวไฟ (ตัวอย่างเช่น เทียนที่จุดไฟอยู่)

เพื่อลดความเสี่ยงต่อไฟไหม้หรือไฟฟ้าดูด อย่าให้อุปกรณ์นี้ถูกหยดน้ำหรือละอองน้ำ และอย่าวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกันดอกไม้บนตัวอุปกรณ์นี้

อย่าติดตั้งเครื่องเสียงในเนื้อที่ที่จำกัด เช่น ในชั้นวางหนังสือหรือตู้ติดผนัง

เนื่องจากสามารถดึงปลั๊กไฟหลักเพื่อตัดเครื่องเสียงออกจากแหล่งจ่ายไฟหลักได้ ให้ต่อเครื่องเสียงเข้ากับเต้าเสียบไฟ AC ที่เข้าถึงได้ง่าย ถ้าหากท่านสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในตัวเครื่อง ให้ถอดปลั๊กไฟหลักออกจากเต้าเสียบไฟ AC ทันที

ตรวนโดที่ยังต่ออยู่กับเต้าเสียบไฟ AC ตัวเครื่องจะไม่ถูกตัดออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก ถึงแม้จะปิดสวิตช์เครื่องแล้ว

อย่าให้แบตเตอรี่ หรือเครื่องเสียงที่มีแบตเตอรี่บรรจุอยู่ ถูกความร้อนสูง เช่น แสงอาทิตย์ ไฟ หรืออย่างที่มีลักษณะใกล้เคียง

หมายเหตุใบอนุญาตและเครื่องหมายการค้า

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano และ iPod touch เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
- เทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียง MPEG Layer-3 และสิทธิบัตรได้รับอนุญาตจาก Fraunhofer IIS และ Thomson
- Windows Media เป็นเครื่องหมายทางการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ
- ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ BLUETOOTH® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ BLUETOOTH SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นโดย Sony Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ
- N Mark เป็นเครื่องหมายทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ
- © 2012 CSR plc และบริษัทในเครือ เครื่องหมาย aptX® และโลโก้ aptX เป็นเครื่องหมายทางการค้าของ CSR plc หรือหนึ่งในบริษัทในเครือ และอาจจดทะเบียนในหนึ่งเขตอำนาจศาลหรือมากกว่า
- Android เป็นเครื่องหมายทางการค้าของ Google Inc.
- ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของ Microsoft Corporation ห้ามใช้หรือแยกแฟกเทคโนโลยีดังกล่าวนอกเหนือผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Microsoft หรือบริษัทย่อยของ Microsoft ที่ได้รับการรับรอง
- โดยทั่วไปแล้ว ชื่อระบบและชื่อผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในคู่มือเล่มนี้เป็นเครื่องหมายทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ผลิต คู่มือเล่มนี้ไม่มีการระบุเครื่องหมาย ™ และ ®

ตำแหน่งของระบบควบคุม

ตัวเครื่อง (ด้านหน้า)



ตัวเครื่อง (ด้านขวา เมื่อติดตั้งในแนวนอน)



หมายเหตุ
ไม่สามารถส่งสัญญาณเสียงออกทางหูฟังได้ เนื่องจากระบบนี้ไม่มีช่องต่อหูฟัง

รีโมท



คู่มือนี้อธิบายการใช้งานด้วยรีโมทเป็นหลัก แต่การใช้งานแบบเดียวกันสามารถทำได้ด้วยปุ่มบนตัวเครื่องที่มีชื่อเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันอีกด้วย

การเริ่มต้นใช้งาน



A กำลังไฟ

เชื่อมต่อสายไฟ Ⓐ เข้ากับเต้ารับติดผนัง

การสาธิตระบบการถูกแสดงบนหน้าจอ 13 เมื่อกด I/⏻ 9 ระบบจะเปิด และการสาธิตก็จะจบลงอัตโนมัติ

หากอะแดปเตอร์บนปลั๊กที่ให้มาด้วยไม่พอดีกับเต้ารับติดผนังของท่าน ให้ถอดออกจากปลั๊ก (สำหรับรุ่นที่มีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยเท่านั้น)

B สายอากาศ

เมื่อได้ต่อเชื่อมต่อของสายอากาศ FM แบบลวด Ⓑ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ไสถูกทิศทาง

ค้นหาตำแหน่งและทิศทางที่รับสัญญาณได้ชัดเจนเมื่อทำการติดตั้งสายอากาศ

เก็บสายอากาศให้ห่างจากสายไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับสัญญาณรบกวน

C ช่องต่อ AUDIO IN (สัญญาณเสียงเข้าภายนอก)

เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเสริมโดยใช้สายเคเบิลเชื่อมต่อเสียง (ไม่ได้ให้มาด้วย)

D พอร์ต USB

เชื่อมต่ออุปกรณ์ iPod/iPhone หรือ USB โดยใช้สายเคเบิล USB (ไม่ได้ให้มาด้วย)

การติดตั้งระบบ

ระบบสามารถถูกติดตั้งได้ทั้งในแนวตั้งหรือในแนวนอน เลือกรูปแบบการติดตั้งตามความต้องการของท่าน

การติดตั้งแนวนอน



การติดตั้งแนวตั้ง



การใช้รีโมท

ใส่แบตเตอรี่ R6 (ขนาด AA) สองก้อน (ให้มาด้วย) แล้วจัดวิ่งให้ตรงกับที่แสดงด้านล่างนี้



หมายเหตุการใช้งานรีโมท
- ภายใต้การใช้งานปกติ แบตเตอรี่ควรมีอายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน
- อย่าใช้แบตเตอรี่เก่าและใหม่ผสมกัน หรือผสมแบตเตอรี่ต่างชนิด
- หากท่านไม่ใช้งานรีโมทเป็นระยะเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการรั่วและกัดกร่อนของแบตเตอรี่

การตั้งค่านาฬิกา

1 กด I/⏻ 9 เพื่อเปิดระบบ

2 กด TIMER MENU 23 เพื่อเลือกโหมดตั้งค่านาฬิกา
ถ้า “PLAY SET” กระพริบ ให้กด ♦/♦ 28 ซ้ำๆ เพื่อเลือก “CLOCK” จากนั้นกด ⊕ (ป้อน) 20

3 กด ♦/♦ 28 ซ้ำๆ เพื่อตั้งชั่วโมง จากนั้นกด ⊕ 20

4 ใช้วิธีการเดียวกันในการตั้งนาที

หมายเหตุ
การตั้งค่านาฬิกาจะถูกรีเซ็ตเมื่อท่านถอดสายไฟออก หรือในกรณีที่เกิดไฟดับ

การแสดงนาฬิกาเมื่อระบบปิดอยู่
กด DISPLAY 15 นาฬิกาจะแสดงผลนานประมาณ 8 วินาที

การทำงาน

การใช้ฟังก์ชั่น BLUETOOTH

ท่านสามารถฟังเพลงจาก “WALKMAN” หรืออุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่านผ่านทางการเชื่อมต่อไร้สาย ก่อนใช้ฟังก์ชั่น BLUETOOTH ให้ทำการจับคู่เพื่อลงทะเบียนอุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่าน

ระบบรองรับการลงทะเบียนและการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ BLUETOOTH และ NFC ซึ่งสามารถสื่อสารข้อมูลด้วยเพียงการสัมผัสตำแหน่งที่กำหนด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ NFC โปรดดู “การเชื่อมต่อโดยการสัมผัสหนึ่งครั้ง (NFC)”

อะไรคือการจับคู่

อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จะเชื่อมต่อต้องได้รับการลงทะเบียนกับอีกอุปกรณ์หนึ่งซึ่งกันและกันก่อนล่วงหน้า การจับคู่คือการลงทะเบียนของอุปกรณ์สองเครื่อง เมื่อทำการจับคู่ครั้งหนึ่งแล้ว ไม่จำเป็นต้องจับคู่อีกครั้งอย่างไรก็ตาม ในกรณีต่อไปนี้ ต้องทำการจับคู่ใหม่อีกครั้ง:
- ข้อมูลการจับคู่ถูกลบเมื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ได้รับการซ่อม
- ท่านพยายามจะจับคู่ระบบกับอุปกรณ์ BLUETOOTH มากกว่า 10 เครื่อง ระบบนี้สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 9 เครื่อง หากทำงานจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นหลังจากทำการจับคู่กับอุปกรณ์ทั้ง 9 เครื่องเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบอันแรกสุดจะถูกเขียนทับด้วยข้อมูลของอุปกรณ์ใหม่นั้น
- ข้อมูลการลงทะเบียนจับคู่ของระบบนี้ถูกลบจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- หากท่านเริ่มต้นระบบ หรือลบประวัติการจับคู่กับระบบข้อมูลการจับคู่จะถูกลบ

เกี่ยวกับตัวแสดง BLUETOOTH

ตัวแสดง BLUETOOTH ที่อยู่ตรงกลางปุ่ม BLUETOOTH 4 อนุญาตให้ตรวจสอบสถานะของ BLUETOOTH

สถานะของระบบ	สถานะตัวแสดง
ระบบอยู่ในระบบ BLUETOOTH (เมื่อระบบเปิด)	กะพริบอย่างช้าด้วยสีน้ำเงิน
ระหว่างที่ทำการจับคู่ BLUETOOTH	กะพริบอย่างเร็วด้วยสีน้ำเงิน
ระบบจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH	กะพริบด้วยสีน้ำเงิน
ระบบได้สร้างการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH	ไฟติดด้วยสีน้ำเงิน

เปิดการใช้งานการรับสัญญาณของ AAC โคเด็ก

ท่านสามารถรับข้อมูลรูปแบบ AAC โคเด็กจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ในการเปิดการใช้งานการรับสัญญาณ ให้ตั้งค่าโดยใช้เมนูด้วยเลือก

1 กด BLUETOOTH FUNCTION 7 บนรีโมท หรือกด BLUETOOTH 4 บนตัวเครื่องจนกว่า “BT AUDIO” ปรากฏบนหน้าจอ 13

2 กด OPTIONS 22 เพื่อแสดงเมนูการตั้งค่า

3 กด ♦/♦ 28 ซ้ำๆ เพื่อเลือก “BT AAC” แล้วกด ⊕ 20

4 กด ♦/♦ 28 ซ้ำๆ เพื่อเลือก “ON” หรือ “OFF” แล้วกด ⊕ 20
ON: เพื่อให้สามารถรับสัญญาณรูปแบบ AAC โคเด็ก
OFF: เพื่อให้รับสัญญาณในรูปแบบ SBC หรือ aptX โคเด็ก

หมายเหตุ
- หากท่านริ่มต้นการตั้งค่าระหว่างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH การเชื่อมต่อจะถูกตัด
- เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ให้ยืนยันเวอร์ชันซอฟต์แวร์ร่วอร์ชั่นล่าสุดก่อนสำหรับรายละเอียดในการอัพเดท โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งานที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ Apple ของท่าน
- หากเสียงมีสัญญาณรบกวนระหว่างการรับสัญญาณรูปแบบ AAC โคเด็กให้ตั้งค่าเมนู BT AAC เป็น “OFF”

การจับคู่ระบบกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

อุปกรณ์ BLUETOOTH
เช่น “WALKMAN”

1 วางอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จะเชื่อมต่อภายใน 1 เมตร จากระบบ

2 กด BLUETOOTH FUNCTION 7 บนรีโมท หรือกด BLUETOOTH 4 บนตัวเครื่องจนกว่า “BT AUDIO” ปรากฏบนหน้าจอ 13
- ตัวแสดง BLUETOOTH 4 กะพริบอย่างช้าๆด้วยสีน้ำเงิน
- หากระบบเคยถูกเชื่อมต่ออัตโนมัติด้วยอุปกรณ์ BLUETOOTH ในอดีต กด BLUETOOTH 4 บนตัวเครื่องเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ แล้ว “BT AUDIO” ก็จะปรากฏบนหน้าจอ 13

3 กด BLUETOOTH 4 บนตัวเครื่องค้างไว้ 2 วินาทีหรือนานกว่า
ตัวแสดง BLUETOOTH 4 จะกะพริบอย่างเร็วด้วยสีน้ำเงิน และคำว่า “PAIRING” จะกะพริบบนหน้าจอ 13
ระบบอยู่ในโหมดจับคู่

4 ทำการจับคู่บนอุปกรณ์ BLUETOOTH และค้นหาระบบนี้ด้วยอุปกรณ์ BLUETOOTH
เมื่อการค้นหาเสร็จสิ้น รายงานของอุปกรณ์ที่พบอาจปรากฏบนหน้าจออุปกรณ์ BLUETOOTH
- ระบบนี้จะปรากฏเป็น “SONY:GTK-N1BT” หากไม่ปรากฏ ให้ปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง
- เมื่อสร้างการเชื่อมต่อกับระบบนี้ ให้เลือกโปรไฟล์เสียง (A2DP, AVRCP) บนอุปกรณ์ BLUETOOTH
- หากอุปกรณ์ BLUETOOTH ไม่สนับสนุน AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) ท่านจะไม่สามารถทำการเล่น หรือใช้งานอื่นๆที่มีในระบบ
- สำหรับรายละเอียดของการทำงานของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จะเชื่อมต่อ โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งานที่ให้มากับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่าน

5 เลือก “SONY:GTK-N1BT” บนหน้าจอของอุปกรณ์ BLUETOOTH
หากมีการแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ใส่ “0000”

6 การใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH และทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
เมื่อการจับคู่เสร็จสิ้น และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ถูกสร้างขึ้นอย่างถูกต้อง หน้าจอ 13 จะเปลี่ยนจาก “PAIRING” เป็น “BT AUDIO” และตัวแสด BLUETOOTH 4 จะกะพริบอย่างช้าด้วยสีน้ำเงิน
- การเชื่อมต่ออาจเริ่มต้นอัตโนมัติหลังจากเสร็จสิ้นการจับคู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นอุปกรณ์ BLUETOOTH

หมายเหตุ
- “Passkey” อาจถูกเรียกว่า “Passcode” “PIN code” “PIN number” หรือ “Password” เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแต่ละอุปกรณ์
- สถานะการพร้อมรับคู่ของระบบถูกยกเลิกหลังประมาณ 5 นาที หากการจับคู่ไม่สำเร็จ ปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง
- หากท่านต้องการจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH หลายเครื่อง ให้ปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ถึง 6 กับอุปกรณ์ BLUETOOTH แต่ละเครื่อง

เคล็ดลับ
ท่านสามารถทำการจับคู่ หรือพยายามสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆโดยละเว้นได้เสร็จสิ้น การเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่หนึ่ง การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ที่สร้างขึ้นในขณะนี้จะถูกยกเลิกมีการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์อื่นถูกสร้างสำเร็จ

การลบข้อมูลการลงทะเบียนจับคู่

1 กด BLUETOOTH FUNCTION 7 บนรีโมท หรือกด BLUETOOTH 4 บนตัวเครื่องจนกว่า “BT AUDIO” จะปรากฏบนหน้าจอ 13
เมื่อระบบถูกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ชุดชื่ออุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อจะปรากฏบนหน้าจอ 13 ของระบบ ให้กด BLUETOOTH 4 บนตัวเครื่องเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH นั้น แล้วจะแสดง “BT AUDIO”

2 กด CLEAR 28
“DEL LINK” กะพริบ

3 กด ⊕ 20
“COMPLETE” ปรากฏและข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดถูกลบ

หมายเหตุ
- หากท่านลบข้อมูลการจับคู่ ท่านจะไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้จนกว่าจะทำการจับคู่ ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH หลังการลบนี้ ท่านต้องป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง
- หากท่านลบข้อมูลการจับคู่ การตั้งค่าโหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH จะถูกตั้งเป็นปิด

การเชื่อมต่อโดยการสัมผัสหนึ่งครั้ง (NFC)

NFC ช่วยให้การสื่อสารข้อมูลโดยการสัมผัสอุปกรณ์ของท่านไปยังบริเวณที่กำหนด

สมาร์ทโฟนที่รองรับการทำงานคือ เครื่องที่มีฟังก์ชั่น NFC (ระบบปฏิบัติการที่ทำงานด้วยกันได้:Android version 2.3.3 หรือหลังจากนั้น ซึ่งยกเว้น Android 3.x)
โปรดตรวจสอบที่เว็บไซต์ดังต่อล่างสำหรับข้อมูลของอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันได้
http://www.sony-asia.com/support

การเตรียมพร้อมสมาร์ทโฟนของท่าน (Android)

แอพพลิเคชั่นที่ลอดล้องกับ NFC ที่ต้องถูกติดตั้งลงในเครื่องสมาร์ทโฟนของท่าน หากไม่ได้ติดตั้ง ท่านสามารถดาวน์โหลด “NFC Easy Connect” ได้จาก Google Play
- ในบางประเทศและภูมิภาคอาจไม่สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นที่ลอดคล้องกับ NFC ได้
- สำหรับสมาร์ทโฟนบางเครื่อง อาจจะสามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลด “NFC Easy Connect” กรณีนี้ การทำงานและข้อมูลจำเพาะของสมาร์ทโฟนอาจจะแตกต่างจากคำอธิบายในคู่มือฉบับนี้

1 ติดตั้งแอพพลิเคชั่น
หากท่านเข้าถึงโดยใช้โค้ด 2D
ใช้แอพพลิเคชั่นอ่านโค้ด 2D

หากไม่พบแอพพลิเคชั่นดังกล่าวในเว็บไซต์ข้างบน ค้นหา “NFC Easy Connect” บน Google Play และทำการติดตั้ง

2 ตั้งค่าสมาร์ทโฟนของท่านเพื่อเปิดการใช้งานฟังก์ชั่น NFC สำหรับรายละเอียด
โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟนของท่าน

เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น “NFC Easy Connect”

นี่เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับ Android โดยเฉพาะ ค้นหาในอินเตอร์เนทสำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับ “NFC Easy Connect” และดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
- ในบางประเทศและภูมิภาคอาจไม่สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นที่ลอดล้องกับ NFC ได้

ทำการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของท่านด้วยการสัมผัสพื้นครั้งเดียว

เพียงสัมผัสสมาร์ทโฟนของท่านกับระบบ ระบบจะเปิดอัตโนมัติ แล้วจับคู่และสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

1 เริ่มต้นแอพพลิเคชั่น “NFC Easy Connect” บนสมาร์ทโฟนของท่าน
ตรวจสอบว่าหน้าจอของแอพพลิเคชั่นปรากฏ

2 สัมผัสสมาร์ทโฟนของท่านกับตัวเครื่อง
สัมผัสสมาร์ทโฟนไปที่ N-Mark 1 บนตัวเครื่องและรักษาการสัมผัสจนกว่าสมาร์ทโฟนจะสั่น

เสร็จสิ้นการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของท่าน ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของสมาร์ทโฟนของท่านสำหรับส่วนของสมาร์ทโฟนของท่านที่ใช้สัมผัส
- ในการยกเลิกการเชื่อมต่อ สัมผัสสมาร์ทโฟนของท่านไปที่ N-Mark 1 บนตัวเครื่อง
- เมื่อท่านสัมผัสสมาร์ทโฟนที่ลอดล้องกับ NFC ไปที่ตัวเครื่องในขณะที่อุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นเชื่อมต่อกับระบบนี้อยู่ อุปกรณ์ BLUETOOTH จะถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ และระบบนี้จะเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน
- หากท่านสัมผัสสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อกับระบบนี้ไปที่พูหรือลำโพง BLUETOOTH ที่ลอดล้องกับ NFC อื่นๆ สมาร์ทโฟนจะถูกยกเลิกการเชื่อมต่อจากระบบ แล้วไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่สัมผัส

ฟังเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

ท่านสามารถใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH โดยการเชื่อมต่อระบบและอุปกรณ์ BLUETOOTH โดยใช้ AVRCP
ตรวจสอบด้านล่างก่อนทำการเล่นเพลง:
- ฟังก์ชั่น BLUETOOTH ของอุปกรณ์ BLUETOOTH ถูกเปิดใช้งานอยู่
- การรับคู่เสร็จสิ้น

1 กด BLUETOOTH FUNCTION 7 บนรีโมท หรือกด BLUETOOTH 4 บนตัวเครื่องจนกว่า “BT AUDIO” จะปรากฏบนหน้าจอ 13

2 สร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ด้วยอุปกรณ์ BLUETOOTH
เมื่อสร้างการเชื่อมต่อครั้งหนึ่งแล้ว “LINKED” จะปรากฏบนหน้าจอ 13 และชุดชื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH และอุปกรณ์ BLUETOOTH จะปรากฏ
หากอุปกรณ์ BLUETOOTH เคยเชื่อมต่อกับระบบนี้ในอดีต อุปกรณ์อาจจะทำการเชื่อมต่ออัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงาน

3 กด ► 10 บนรีโมท หรือ ►II 10 บนตัวเครื่องเพื่อเริ่มเล่น
ท่านอาจต้องกด ► 10 หรือ ►II 10 สองครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ
ท่านอาจต้องเริ่มต้นซอฟต์แวร์ AV ของอุปกรณ์ BLUETOOTH ก่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ

4 กด VOLUME +/− 21 บนรีโมท หรือหมุนปรับระดับเสียง 14 บนตัวเครื่องเพื่อปรับระดับเสียง

การทำงานอื่นๆ

ต้องการ	ให้ปฏิบัติดังนี้:
หยุดเล่นชั่วคราว	กด ❚❚ 10 บนรีโมท หรือ ►II 10 บนตัวเครื่อง*
หยุดเล่น	กด ■ 11
เลือกโฟลเดอร์	กด 🗀 +/− 26 (🗀 +/− 6 บนตัวเครื่อง)
เลือกไฟล์	กด I◄◄/►►I 12

หากไม่พบแอพพลิเคชั่นดังกล่าวในเว็บไซต์ข้างบน ค้นหา “App Remote” บน Google Play และทำการติดตั้ง

หมายเหตุ
- สามารถใช้แอพพลิเคชั่น “App Remote” ผ่านฟังก์ชั่น BLUETOOTH ใน มือถือ Android ที่ติดตั้ง Android 2.2, 2.3, 4.0 หรือ 4.1 เท่านั้น
- ฟังก์ชั่นท่านออกเสียง SMS อัตโนมัติเป็นฟังก์ชั่นสำหรับ มือถือ Android ที่ติดตั้งเครื่องแล้ว TTS เท่านั้น

ต้องการ	ให้ปฏิบัติดังนี้:
ค้นหาตำแหน่งในไฟล์	กด I◄◄/►►I 12 (หรือ I◄◄/►►I 12 บนตัวเครื่อง) ค้างไว้ระหว่างการเล่น แล้วปล่อยปุ่มเมื่อถึงตำแหน่งที่ต้องการ

* ท่านอาจต้องกด ►II 10 บนตัวเครื่องสองครั้ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ

หมายเหตุ
การทำงานเหล่านี้อาจจะไม่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ BLUETOOTH บางเจ้ด นอกจากนี้ การทำงานที่ว่าอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ

การตรวจสอบที่อยู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ

กด DISPLAY 15 ในขณะที่ชุดชื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH บนอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อแสดงบนหน้าจอ 13 ที่อยู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH จะปรากฏสองครั้งบนหน้าจอของระบบเป็นเวลา 8 วินาที

การยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

กด BLUETOOTH 4 บนตัวเครื่อง “UNLINKED” จะปรากฏบนหน้าจอ 13
การเชื่อมต่อจากถูกยกเลิกอัตโนมัติเมื่อท่านหยุดการเล่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ

การตั้งค่าโหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH

เมื่อโหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH ระบบจะเข้าโหมดรอสำหรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ถึงแม้ว่าระบบจะปิดอยู่ หากระบบได้รับคำสั่งให้เล่นจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ ระบบจะเปิดและเล่นเพลง โหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH ถูกปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น

1 กด BLUETOOTH FUNCTION 7 บนรีโมท หรือกด BLUETOOTH 4 บนตัวเครื่องจนกว่า “BT AUDIO” แสดงบนหน้าจอ 13

2 กด OPTIONS 22 เพื่อแสดงเมนูการตั้งค่า

3 กด ♦/♦ 26 ซ้ำๆเพื่อเลือก “BT STBY” แล้วกด ⊕ 20

4 กด ♦/♦ 26 ซ้ำๆเพื่อเลือก “ON” หรือ “OFF” แล้วกด ⊕ 20

5 กด I/⏻ 9 เพื่อปิดระบบ
เมื่อ “BT STBY” ถูกตั้งค่าเป็น “ON” ระบบจะเปิด และท่านสามารถฟังเพลงโดยการเปิดใช้งาน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

App Remote ผ่านเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH (มือถือ Android)

มือถือ Android ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “App Remote” จาก Google Play
หากมือถือ Android ที่เชื่อมต่อกับตัวเครื่องมีแอพพลิเคชั่นนี้อยู่ จะสามารถใช้ฐานสมบัติต่อไปนี้ได้:
- ใช้งานตัวเครื่องเพื่อเริ่มต้นและควบคุมแอพพลิเคชั่นบนมือถือ Android
- ใช้งานมือถือ Android กับท่าทางของนิ้วมือแบบง่ายๆเพื่อควบคุมแหล่งที่มาของตัวเครื่อง
- แสดงข้อมูลแหล่งที่มาอย่างละเอียด (ชื่อเพลง ชื่อนักร้อง หน้าปกอัลบั้ม และอื่นๆ) บนมือถือ Android
- อ่านออกเสียงข้อความ/SMS ที่เข้าไหม่อัตโนมัติ

การทำงานที่สามารถใช้ได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่น สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นที่ใช้ได้ โปรดดูเว็บไซต์ดังนี้สนุนด้านล่าง:
http: //www.sony-asia.com/support

การติดตั้งแอพพลิเคชั่นหากท่านเข้าถึงโดยใช้โค้ด 2D

ใช้แอพพลิเคชั่นอ่านโค้ด 2D

หากไม่พบแอพพลิเคชั่นดังกล่าวในเว็บไซต์ด้านบน ค้นหา “App Remote” บน Google Play และทำการติดตั้ง

หมายเหตุ
- สามารถใช้แอพพลิเคชั่น “App Remote” ผ่านฟังก์ชั่น BLUETOOTH ใน มือถือ Android ที่ติดตั้ง Android 2.2, 2.3, 4.0 หรือ 4.1 เท่านั้น
- ฟังก์ชั่นท่านออกเสียง SMS อัตโนมัติเป็นฟังก์ชั่นสำหรับ มือถือ Android ที่ติดตั้งเครื่องแล้ว TTS เท่านั้น

การควบคุมเพลงสองทางด้วย มือถือ Android

ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือ ให้ลดระดับเสียงของตัวเครื่อง

1 เชื่อมต่อตัวเครื่องนี้และอุปกรณ์มือถือผ่านทางฟังก์ชั่น BLUETOOTH

2 เริ่มต้นแอพพลิเคชั่น “App Remote”
หากฟังก์ชั่นของตัวเครื่องไม่ปรากฏบนแอพพลิเคชั่นให้กด BLUETOOTH 4 บนตัวเครื่องค้างไว้นานกว่า 2 วินาที

การเล่นไฟล์ของอุปกรณ์ USB

รูปแบบเสียงที่สามารถเล่นในระบบนี้ได้ คือ MP3/WMA*/AAC*/WAV
- ไฟล์ที่มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์ DRM (การจัดการสิทธิ์ดิจิตอล) หรือไฟล์ที่การนี้ลดจากร้านเพลงออนไลน์จะไม่สามารถเล่นในระบบนี้ได้ ถ้าท่านพยายามที่จะเล่นไฟล์ใดไฟล์หนึ่งเหล่านี้ ระบบก็จะเล่นไฟล์เสียงถัดไปซึ่งไม่มีการป้องกัน

โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ USB ที่ใช้ได้
http://www.sony-asia.com/support

1 กด USB FUNCTION 7 บนรีโมท หรือกด FUNCTION 7 บนตัวเครื่องซ้ำๆจนกว่า “USB” จะปรากฏบนหน้าจอ 13

2 เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต D ของ USB บนตัวเครื่อง
หากระบบไม่สามารถตรวจพบอุปกรณ์ USB ให้ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB และเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง

3 กด ► 10 บนรีโมท หรือ ►II 10 บนตัวเครื่องเพื่อเริ่มเล่น

การทำงานอื่นๆ

ต้องการ	กด
หยุดเล่นชั่วค

- 本装置は、USB 機器に適合した充電器、パソコンなどの USB ポートに接続してください。
- 充電時間は、充電する機器や状況により異なります。
- 充電中に本装置や接続した機器が熱くなることがありますが、異常ではありません。
- 充電中に異常が発生した場合は、直ちに充電を中止してください。
- 充電できない場合は、本装置、接続した機器、USB ケーブルの USB 端子に異物（ほこりなど）が付着していないか確認してください。
- 充電中に本装置や接続した機器に強い衝撃を与えないでください。
- 充電中に本装置や接続した機器を分解しないでください。
- 充電中に本装置や接続した機器に水などの液体をかけないでください。
- 充電中に本装置や接続した機器を濡らさないでください。
- 充電中に本装置や接続した機器を使用しないでください。
- 充電中に本装置や接続した機器を布などで覆わないでください。
- 充電中に本装置や接続した機器を高温の場所に置かないでください。
- 充電中に本装置や接続した機器を直射日光に当てないでください。
- 充電中に本装置や接続した機器を不安定な場所に置かないでください。
- 充電中に本装置や接続した機器を振動する場所に置かないでください。
- 充電中に本装置や接続した機器を湿気やほこりの多い場所に置かないでください。
- 充電中に本装置や接続した機器を磁気を発生するものに近づけないでください。
- 充電中に本装置や接続した機器を電子レンジなどの電磁波を発生するものに近づけないでください。
- 充電中に本装置や接続した機器を静電気を発生するものに近づけないでください。
- 充電中に本装置や接続した機器を静電気を発生するものに触れ